BONI HAIRPRO 6IN1

Gebrauchsanweisung



www.boniproducts.de

Sicherheitsvorkehrungen

1. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einstecken, überprüfen Sie, ob die auf dem Etikett angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Hauses übereinstimmt.
2. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
3. Wenn der Haartrockner im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie ihn nach Gebrauch aus, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Haartrockner eine Gefahr darstellt.
4. Für zusätzlichen Schutz ist die Installation eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA ratsam in der Stromversorgung des Badezimmers. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
5. WARNUNG - Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
6. Benutzen Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen.
7. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Ziehen Sie immer den Stecker des Haartrockners aus der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung.
10. Um sich vor dem Risiko eines elektrischen Schlages zu schützen, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. Sprühen Sie keine Aerosolprodukte, wenn der Haartrockner in Betrieb ist.
12. Lassen Sie den Haartrockner nicht eingeschaltet, wenn Sie ihn nicht benutzen.
13. Verwenden Sie keine anderen Aufsätze als die mitgelieferten.
14. Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen sollten nie verdeckt werden, um zu verhindern, dass das Gerät zu heiß wird.
15. Halten Sie Ihre Haare aus der unmittelbaren Nähe der Einlassöffnung fern, um zu verhindern, dass sie hineingezogen werden.
16. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Benutzen Sie es nicht, wenn Ihre Hände nass sind.

Produktbeschreibung



Anbringen & Abnehmen von Stylingaufsätzen

Anbringen: Schieben Sie den Styler auf die Düse, bis er einrastet.
Abnehmen: Schieben Sie die Verriegelung nach unten, um den Styler zu entriegeln.



Temperatur- und Einschaltschalter

0: Ausschalten
I: Niedrige Temperatur (50°C)
II: Mittlere Temperatur (80°C)
III: Hohe Temperatur (105°C)

Drehen Sie von Styler zu Föhn

Änderung des Stylingaufsatzes

Setzen Sie den Aufsatz auf den Körper des Geräts, indem Sie die beiden Teile ausrichten und dann die beiden zusammen drücken, während Sie den Kamm sanft in Uhrzeigerrichtung drehen, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Um den Kamm zu entfernen, drücken Sie auf die Entriegelungstaste, die an den Seiten des Geräts liegt, und ziehen Sie den Aufsatz sanft ab. Der Stylingaufsatz ist ein spiralförmiger Kamm für Locken.

Vewendung der Aufsätze

Überprüfen Sie die Spannung am Griff des Geräts, ob sie mit Ihrem lokalen Stromnetz übereinstimmt.

1. Drehen Sie das Schloss von zu , um die Aufsätze auszutauschen/zu entfernen.
2. Benutzen Sie den Trockenkopf nach dem Haarewaschen.
3. Benutzen Sie die konzentrierte Düse, um Ihre Haare zu trocknen und zu glätten.
4. Benutzen Sie die diffuse Düse für lockige Haarstile.
5. Benutzen Sie den Glättungskamm zum Glätten der Haare.
6. Um schöne Seitenwellen zu kreieren, legen Sie die Haare fest vom Ansatz bis zu den Spitzen in den runden Kamm.
7. Um Spirallokken zu kreieren, legen Sie die Haare auf die Lockenwickler und bewegen Sie sie sanft.

**Wickeln Sie niemals das Stromkabel um das Gerät, da dies zu Schäden führen kann. Überprüfen Sie das Stromkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

Garantieinformationen

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden, mindestens jedoch ein Jahr, beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endbenutzer verkauft wird. Die Garantie deckt nur Mängel in Material oder Verarbeitung ab. Garantiereparaturen dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Bei einer Garantieanforderung muss die ursprüngliche Rechnung (mit Kaufdatum) vorgelegt werden. Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
- Normaler Verschleiß
- Unkorrekte Nutzung, z. B. Überlastung des Geräts, Verwendung nicht genehmigter Zubehörteile
- Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung oder Nichteinhaltung der Installationsanweisungen
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte

Sicherheit bei der Aufbewahrung

Wenn nicht in Gebrauch, ziehen Sie den Stecker.
Lassen Sie das Gerät abkühlen und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch des Kabels führen kann. Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss das Gerät durch Rückgabe an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Teschnische Daten

Stromversorgung: □ AC100-120 V60 Hz □ AC220-240 V50 Hz
Leistung: 1000W

Vielen Dank für Ihren Kauf und das in uns gesetzte Vertrauen!

Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen und nützliche Tipps zur Verwendung Ihres Produkts sowie Kontaktinformationen zu unserem Kundenservice finden Sie auf unserer Website unter www.boniproducts.de.